

# دفترچه راهنمای ذکر آمکن سیگنالری تلفنی مدل: S1 و M2



برای اولین بار در سمت هنایات کشید  
**GMK** اولین و تنها دزدگیر اتکن داری یقه نامه سرفت در ایران تا سقف ۷ میلارد ریال  
پیمانه تضمین کنیت متصول از تدبیر ترین شرکت بیمه ای ایران



سازمان استانداری ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت



## فهرست

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل - ست کردن تجهیزات بی سیم .....	2
حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم .....	3
روش وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال .....	3
تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر - تنظیمات ویژه شارژ سیم کارت .....	4
حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه - نست شماره گیری .....	4
شارژ سیم کارت .....	5
تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر - مشاهده میزان شارژ دزدگیر .....	5
معرفی و کارایی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2 .....	5
عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2 .....	5
گزارش گیری ثبت و قایع - فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 .....	6
شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن ثابت و تلفن همراه ، از راه دور .....	7
انتخاب سرعت شماره گیری تن - تغییر تعداد زنگ - فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل از راه دور .....	7
تایم رله خروجی دستگاه (درب باز کن یا کنترل وسایل برقی) - حفاظت دو برابر .....	8
تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفتگه - تایمر فعال و غیرفعال کردن دزدگیر .....	8
ضبط پیام حریق - پخش پیام سرقت - پخش پیام سرقت .....	9
تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو .....	9
هشدار قطع و وصل برق - استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر .....	9
باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب باز کن .....	9
کنترل یک وسیله برقی توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - کنترل وسیله های برقی .....	10
خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حریق از مدار .....	10
تغییر رمز پارت ها - راهنمای استفاده از کی پد خارجی .....	11
تغییر رمز توسط SMS . ریست کردن رمز های دستگاه - پیام یادآوری - نرم افزار اندروید .....	12
تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیرفعال کردن دزدگیر .....	12
نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه .....	13
روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه .....	14

دستگاهی که در اختیار دارید مجہز به ۲ کد رمز مجزا به شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

(۱) رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

(۲) رمز فعل و غیر فعل دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

#### روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتدا کمکه PROG را زده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتهای کمکه ENTER را بزنید اگر رمز وارد صحیح باشد حرف Program Code ظاهر می شود و شمامی توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را تجام دهید.

#### روش سمت یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فر کانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد ۳۰ را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه \* را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه  ریموت را یک لحظه فشار دهید، صدای بیپ شنیده می شود که به معنای سمت شدن ریموت می باشد.

(دستگاه قابلیت سمت شدن ۱۵ عدد ریموت داشت شدن ریموت نام ریموت با علامت A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود).

(چنانچه هنگام سمت کردن به جای دکمه  دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت سمت شده را حذف و مجدد است نمایید).

#### حذف ریموت کنترل از طریق پنل دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد ۳۰ را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود.

حال اگر عدد ۱ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید آخرین ریموت سمت شده حذف می گردد و اگر عدد ۲ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

#### حذف ریموت کنترل توسط SMS:

برای حذف یکی از ریموت های سمت شده با دستگاه به روشن ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

مثال: p123456psA

کد ریموت psRمز

#### ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های سمت شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا ۱۵ عدد ریموت قابل سمت شدن و نام گذاری می باشد.

فعال و غیرفعال شدن دستگاه توسط هر یک از ریموت ها بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد.

مثال: (دزدگیر فعل گردید توسط ریموت و کاربر B)

این قابلیت در فعل و غیرفعال شدن دستگاه توسط SMS و KeyPad نیز موجود است.

مثال: (دزدگیر فعل گردید توسط پیامک و شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (دزدگیر غیرفعال گردید توسط کی پد)

#### ست کردن تجهیزات بی سیم: (فر کانس 315)

کدهای ۲۱-۲۲-۲۳ و ۲۴ مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید، حال دکمه \* رانگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس سمت شوند.

**توجه:** دستگاه قابلیت سمت شدن ۴۰ سنسور بی سیم را دارد (فر کانس 315)

## حذف سنسور های بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور سمت شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 ثانیه نگه دارید.

### تنظیمات زون های با سیم و بی سیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون هایمنی باشد:

کد زون بی سیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون با سیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در پایان دکمه **ENTER** را با فشار بدهید.

زون بی سیم	زون با سیم	ویژگی
انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	عدد ۱
انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ	عدد ۲
انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	عدد ۳
حذف آخرین سنسور سمت شده	انتخاب حالت NormalOpen یا NormalClose	عدد ۴
حذف تمام سنسورها	انتخاب حالت حریق یا سرقت	عدد ۵
انتخاب حالت حریق یا سرقت	انتخاب حالت پدال	عدد ۶
انتخاب حالت پدال		عدد ۷

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها **NormalClose** و فوری می باشد.

### توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال، شماره تلفن های مخصوص پدال (برای تماس از طریق سیمکارت) را در حافظه 8 و 9 تا 10 و (برای تماس از طریق خط ثابت) را در حافظه 18 و 19 تا 20 ذخیره نموده و **S** و **D** را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت **24 ساعته** و پدال (**For Telephone**) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت **24 ساعته** شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال **SMS** بدون آلام می باشد و با تحریک دوم آلام نیز به صدا در خواهد آمد.



نکته: سوئیچ قرمز رنگ تعییه شده بر روی این برد، جهت فعل و غیرفعال کردن زون ها می باشد.  
برای استفاده از هرزون، پس از اتصال سنسور، سوئیچ همان زون را مطابق شکل در سمت پایین قرار دهید.

### وارد کردن شماره تلفن هادر حافظه دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها:

▶ **ENTER** وارد کردن شماره تلفن ▶ **ENTER** انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ▶ **ENTER** وارد کردن کد 51

توجه: حافظه 1 الی 10 مربوط به تماس از طریق سیمکارت و حافظه 11 الی 20 مربوط به تماس از طریق خط ثابت می باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه **ENTER** می توانید با فشردن دکمه های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

توضیحات	علامت
با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>D</b> ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد	<b>D</b>
با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>S</b> ظاهر شده که به معنی ارسال <b>SMS</b> می باشد	<b>S</b>
با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>DS</b> ظاهر شده که به معنای برقراری تماس و ارسال <b>SMS</b> می باشد	<b>DS</b>
با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>R</b> ظاهر شده که به معنای ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می باشد	<b>R</b>
با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>r</b> ظاهر شده که به معنای اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با استگاه، تغییر رمز توسط <b>SMS</b> ، گزارش دهی خروجی رله ها، اضافه و حذف شماره تلفن توسط <b>SMS</b> ، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می باشد. (در خط ثابت فقط هشدار قطع برق)	<b>r</b>
با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>Rr</b> ظاهر شده که شامل امکانات <b>R</b> و <b>r</b> می باشد	<b>Rr</b>

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد **51** را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و **ENTER** را بزنید سپس با دکمه **CLEAR** شماره را پاک نمایید و در انتهای مجددا **ENTER** را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد **52** را وارد کرده سپس دکمه **1** را به مدت **5** ثانیه نگه دارید، کل شماره ها حذف می شوند.

#### تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد **50** را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار **ENTER** را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

#### روش تنظیم قابلیت تک آزیز:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد **31** را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه **ENTER** یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید.  
الف- فقط بلندگوی داخلی      ب- بلندگوی داخلی، **SIREN**      ج- بلندگوی داخلی، **SP** و **SIREN**

انتخاب یکی از حالت های فوق با فشار مکرر دکمه <b>ENTER</b>	▶	◀ کد <b>31</b>
---	---	----------------

روش تنظیم مدت زمان آلام در هنگام تحریک شدن: (پیش فرض 3 دقیقه)

انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه <b>ENTER</b>	▶	◀ کد <b>32</b>
---	---	----------------

#### تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق **SMS** و **KeyPad**:

وارد منوی دستگاه شده، کد **55** را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه **ENTER** ذخیره نمایید.

*140*##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
*141*#	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
*140*#	کد دستوری جهت شارژ رایتل

## روش شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad :

از طریق SMS	ارسال به سیمکارت داخل دستگاه ► کد شارژ PC رمز دستگاه
از طریق KeyPad	وارد کردن کد شارژ ► 57 کد ► ENTER

تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad :  
وارد منوی دستگاه شده ، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول ذیل وارد ، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

*140*11#	کد دستوری میزان شارژ همراه اوپرатор
*141*1#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140#	کد دستوری میزان شارژ رایتل

## روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad :

از طریق SMS	ارسال به سیمکارت داخل دستگاه ► P5 رمز دستگاه
از طریق KeyPad	در منوی تنظیمات ، کد 56 را وارد کرده بعد از چند ثانیه مانده شارژ بروی LCD نمایش داده می شود

انتخاب حالت و تعریف کارایی Mode1 و Mode2 (پیش فرض دستگاه MODE1 می باشد) :  
می توانید با توجه به نیاز خود ، حالت Mode1 و Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 یا Mode2 را انتخاب نمایید.

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1 :

دستگاه فعال - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه غیرفعال - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	P1
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	P2
اگر در حالت LEVEL باشد ، یک بار فشار دادن دکمه ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PALSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2 :

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)	
دستگاه غیرفعال - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part2)	P1
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part3)	P2
اگر در حالت LEVEL باشد ، یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PALSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

توجه: در صورت استفاده از کی پد خارجی ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نسب کنید، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه، کد ۸۶ را Enable نمایید.

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسط Mode1 :**

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.	P123456P3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	P123456P2

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسط Mode2 :**

فعال کردن 1-Zone - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	P123456P11
غیرفعال کردن 1-Zone - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P10
فعال کردن 2-Zone - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	P123456P21
غیرفعال کردن 2-Zone - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P20
فعال کردن 3-Zone - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	P123456P31
غیرفعال کردن 3-Zone - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	P123456P0

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسط Mode1 :**

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	* 123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	* 123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	* 123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	* 123456#2

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسط Mode2 :**

فعال کردن 1-Zone - زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	* 123456#11
غیرفعال کردن 1-Zone - زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#10
فعال کردن 2-Zone - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	* 123456#21
غیرفعال کردن 2-Zone - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#20
فعال کردن 3-Zone - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	* 123456#31
غیرفعال کردن 3-Zone - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	* 123456#0

**مشاهده اتفاقات و وقایع:** پس از تنظیم تاریخ، ایام هفته و ساعت جاری دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید 60 رویداد

آخر دستگاه از قبیل فعال و غیرفعال شدن دزدگیر، علت آنرا... را با دکمه \* و # مشاهده نمایید

### شرايط کنترل از راه دور توسيط تلفن همراه يافت است (باید ۱۲ فعال باشد): (حالات پيش فرض دستگاه Model می باشد)

با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پيغام (لطفاً رمز را وارد نمایيد) پخش می شود، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای ۳ بیب پخش خواهد شد و شما می توانید با دکمه های ۰ تا ۸ مانند جدول دستگاه را کنترل نمایید.

حالات MODE2	حالات MODE1	
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش	عدد ۰
<b>PART1</b> زون ۱ و ۲ با سیم و ۵ و ۶ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۱ غیرفعال می گردد	حالات نیمه فعال ۱ زون ۱ و ۲ با سیم و زون ۵ و ۶ بی سیم فعال می گردد	عدد ۱
<b>PART2</b> زون ۳ با سیم و زون ۷ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۲ غیرفعال می گردد	حالات نیمه فعال ۲ زون ۳ و ۴ با سیم و زون ۷ و ۸ بی سیم فعال می گردد	عدد ۲
<b>PART3</b> زون ۴ با سیم و زون ۸ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۳ غیرفعال می گردد	کلیه زون ها فعال می گردد	عدد ۳
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد ۴
کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	عدد ۵
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۱ OUT1 Switch	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۱ OUT1 Switch	عدد ۶
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۲ OUT2 Switch	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۲ OUT2 Switch	عدد ۷
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۳ OUT3 Switch	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۳ OUT3 Switch	عدد ۸

توجه: هنگامی که دستگاه از طریق تلفن با شما تماس می گیرد (حافظه های ۱۱ الی ۲۰) می توانید پس از پیغام (لطفاً رمز را وارد نمایید) و وارد نمودن رمز، عملیات فوق را انجام دهید.

#### انتخاب سرعت شماره گیری تن:

وارد کردن کد 68 ► انتخاب سرعت شماره گیری از ۱ تا ۳ ► ENTER

تغییر تعداد زنگ: (تعداد زنگ متصل شدن به دستگاه)

وارد کردن کد 66 ► انتخاب عدد ۱ تا ۹ ► ENTER

فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل از راه دوره: (تماس با دستگاه)

وارد کردن کد 67 ► Ring OFF Ring ON یا

پخش پیغام شماره گیری تن یا پالس: وارد کردن کد 58 ►

توجه مهم: هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتماً برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید.  
در غیر این صورت مازول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!

قبل از تنظیم ساعت، دقیقه و یا تاریخ، حتماً دکمه **CLEAR** را بزنید تا صفر شود.

**تنظیم ساعت:**

► وارد کردن کد 70 ► تنظیم ساعت ► ENTER ► تنظیم دقیقه ► ENTER

**تنظیم تاریخ:**

► تنظیم سال ► ENTER ► تنظیم ماه ► ENTER ► تنظیم روز ► ENTER

**تنظیم ایام هفتگه:**

► وارد کردن کد 73 ► انتخاب عدد 0 تا 6 ► ENTER

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

**تنظیم تایمر فعال و غیرفعال شدن دزدگیر در زمان‌های دلخواه:**

چنانچه می‌خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال و غیرفعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

►	انتخاب ایام هفتگه از 0 الی 6	► ENTER
►	انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30	- وارد کردن کد 71
►	با فشار دکمه #، انتخاب حالت‌های جدول ذیل	- تنظیم دقیقه
►		- تنظیم ساعت

**توجه:** انتخاب ایام هفتگه از 0 الی 6 می‌بشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می‌باشد.

Part2	فعال در زمان تعیین شده
Part2	غیر فعال در زمان تعیین شده
Part3	فعال در زمان تعیین شده
Part3	غیر فعال در زمان تعیین شده
حذف تایmer	---

فعال در زمان تعیین	ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده	P1 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده	P1 DIS ARM

**تنظیم تایمر رله خروجی دستگاه: (در بازکن یا کنترل وسیله برقی)**

►	انتخاب ایام هفتگه از 0 الی 6	► ENTER
►	انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30	- وارد کردن کد 37
►	با فشار دکمه #، انتخاب حالت ON, OFF، حذف تایmer	- تنظیم دقیقه
►		- تنظیم ساعت

چنانچه می‌خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه‌ای باز یا بسته نمایید. از این ویژگی استفاده نمایید.

**توجه:** قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال **DOOR OPEN** داخل دستگاه قابل اجرا می‌باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی‌باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می‌کند.  
**حافظت دو برابر: (باید ۲ فعال باشد)**

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیرفعال کردن دزدگیر توسط ریموت حتماً باید به فاصله 15.30.45 ثانیه توسط SMS یا **KeyPad** غیرفعال گردد در غیر این صورت دستگاه شروع به آلام می‌نماید.

انتخاب 15 یا 30 یا 45 و یا Off با فشار مکرر دکمه ENTER ► کد 65 ► روش فعال سازی

## انتخاب تحریک سطحی و لحظه‌ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلام دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه‌ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلام نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 54	▶	Level diaLer
لحظه‌ای	وارد کردن کد 54	▶	Edye diaLer

## فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به عنوانی قطع گردد (با بلندگو بسوزد)، آذربا خلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه **ENTER** وضعیت **ON** و **OFF** را انتخاب نمایید.

## تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

▶	ENTER کد 33	فشار مکرر دکمه #	▶	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوری، 5 دقیقه، 1 ساعت، 5/2 ساعت، 5/4 ساعت)
▶			▶	تنظیم حالت Siren SMS یا

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهد علاوه بر SMS شروع به آلام و شماره گیری نماید گزینه **Siren** را انتخاب نمایید.

استعلام و وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر: شمامی توانید با ارسال SMS از وضعیت فعل و یا غیر فعل بودن دزدگیر با وضعیت

توجه: همکار گرامی به دلیل قطع برق مکرر در برخی از نقاط کشور، فعال سازی قابلیت هشدار قطع برق، حافظه براي ۲ شماره از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه الامی می باشد ابتدا وارد منوی دستگاه شده و کد ۳۳ را وارد نمایید و مطمئن شوید که وضعیت آن در حالت **Enable** قرار دارد. سپس در همگام اضافه کردن شماره، او (برای آن فعل نمایید) برق شهري مطلع شويد. **P4 کد رمز**

▶	ENTER کد 60	▶	ضبط صدا (ویژه حریق)
▶	ENTER کد 61	▶	ضبط صدا (ویژه سرقت)
▶	ENTER کد 63	▶	پخش صدا (ویژه حریق)
▶	ENTER کد 62	▶	پخش صدا (ویژه سرقت)

## باز کردن درب منزل توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمرو:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه‌ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

▶	افشار مکرر دکمه PULSE گزینه ENTER را انتخاب نمایید	▶	کد 36
---	--	---	-------

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط SMS، ریموت کنترل با دکمه و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر، باز نمایید.

▶	SMS از طریق P9 رمز	▶	کد 36
---	--------------------	---	-------

▶	پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز	▶	فشردن دکمه 5 تماس با دستگاه
---	---------------------------------	---	-----------------------------

**کنترل ۱ وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت—با قابلیت تایمر:**

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد)

کد 36

▶ با فشار مکرر دکمه LEVEL گزینه ENTER را انتخاب نمایید

شما می توانید به وسیله این دستگاه ۱ وسیله برقی را توسط SMS، ریموت با دکمه روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید:

▶ با فشار دکمه ۵ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز تماس با دستگاه

برای کنترل یک وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد زیر را به دستگاه پیامک نمایید.

▶ روشن کردن P90 ▶ خاموش کردن P91 ▶ رمز P90 ▶ رمز P91

**فعال و غیرفعال کردن گروаш دهی DOOR OPEN:**

▶ کد 38 ▶ ENTER ▶ ReportON یا ReportOff

**توجه و اخطار:** همکار گرامی، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (درباز کن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر ۲ امکان پذیر نمی باشد. یا انتخاب در باز کن، یا کنترل وسایل برقی، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان ۱ کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمیتال Rеле دستگاه را که در حالت **DOOR OPEN** می باشد. ضمناً توان رله دستگاه ۷ آمپر می باشد، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمیتال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (ضمناً این ترمیتال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)

P123456P911	فعال کردن خروجی دائم ۱ - OUT1
P123456P910	غیرفعال کردن خروجی دائم ۱ - OUT1
P123456P921	فعال کردن خروجی دائم ۲ - OUT2
P123456P920	غیرفعال کردن خروجی دائم ۲ - OUT2
P123456P931	فعال کردن خروجی دائم ۳ - OUT3
P123456P930	غیرفعال کردن خروجی دائم ۳ - OUT3

**تغییر وضعیت خروجی های دستگاه (out1, out2, out3): (دائم، لحظه ای و تایمر ۰ تا ۲۴۰ ثانیه ویژه کرده برقی)**

▶ کد 47 ▶ انتخاب وضعیت خروجی با \* ▶ انتخاب خروجی با دکمه # ▶ ENTER

**خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حریق از مدار:**

در هنگام وقوع حریق، به دلیل تحریک دائم سنسور های حریق، دزدگیر باید توسط روش زیر غیر فعال گردد. در غیر این صورت آلام دستگاه قطع نمی شود. لازم به ذکر است که این حالت فقط مربوط به زون هایی که به عنوان حریق معرفی شده اند در قسمت تنظیمات زون ها) امکان پذیر می باشد.

برگرداندن	خارج کردن	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت. (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت ۳ ثانیه (۲ بار صدای بیب غیر فعال شدن)	از طریق ریموت
<b>P123456PB1</b>	<b>P123456PB0</b>	<b>SMS</b>
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد *123456#۳ (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت ۵ ثانیه	از طریق کی پد

## راهنمای استفاده از کی پد خارجی کارایی کی پد خارجی:

فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

**فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی و SMS:**

رمز های پیش فرض پارت ها		
کد	پارت	رمز پیش فرض
42	ردم مدیر	123456
44	پارت 1	111111
45	پارت 2	222222
46	پارت 3	333333
43	کلیه پارت ها	666666

**توجه:** اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دزدگیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش SMS برای آن شماره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

مثال	
بارت 1	P 42# رمز مدیر کد 42
بارت 2	P 42# رمز مدیر کد 42
بارت 3	P 42# رمز مدیر کد 42
کلیه پارت ها	P 42# رمز مدیر کد 42

**:تغییر رمز پارت ها از طریق KeyPad**

کلیه پارت ها	کد 43	▶	P123456P1N9876
بارت 1	کد 44	▶	P123456P2N9876
بارت 2	کد 45	▶	P123456P3N9876
بارت 3	کد 46	▶	P123456P4N9876

**توجه:** در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

**روش فعال کردن پارت مورد نظر:**

انتخاب Dissable یا Enable ➤ وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4 ➤ کد 40 ➤

**توجه:** در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه برای 2 یا 3 منطقه مجزا استفاده کنید، باید ریموت و کد مدیر (کممه 42) و کد AllPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

**نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:**

همکار گرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب کنید، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه، کد 86 را Enable نماییید. آنگاه برق و باطری دستگاه را قطع نموده و چهار رشته سیم از دستگاه

مرکزی به KeyPad خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال **DATA+** دستگاه مرکزی به ترمینال **DATA-** مربوط به KeyPad خارجی و دو رشته سیم دیگر از **KEY+** دستگاه مرکزی به **KEY-** خارجی با رعایت جهت مشبّت و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باطری دستگاه راوصل نمایید.  
توجه: دکمه های **F1** و **F2** و **ENTER** بدون استفاده می باشد.(از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود).

**روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad:**(این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

41 کد ► ENTER ► تکرار رمز جدید ► ENTER ► ENTER ► رمز قدیم ► ENTER ► ENTER ► رمز جدید(3تا6رقم) ► ENTER ► رمز قدیم

**روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad:**

42 کد ► ENTER ► تکرار رمز جدید ► ENTER ► ENTER ► رمز جدید(3تا6رقم) ► ENTER ► رمز قدیم ► ENTER ► رمز قدیم

**تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS:**(تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش r(کوچک) برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد)

انتخاب رمز 3 الی 6 رقمی PN رمز قدیم

**Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز:**

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، در حالی که برق به دستگاه متصل است، دکمه **Default** داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام **Reset Password** در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

**Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:**

الف- برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه **Default** داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه **Default** را رها نکنید، هنگامی که در نمایشگر پیغام **Erasing** ظاهر شد، می توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است. به طور همزمان دکمه **Reset** و **Default** را نگه دارید، حال دکمه **Default** را رها کرده ولی دکمه **Default** را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام **Erasing** در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه **Default** را رها کرده و بعد از چند ثانیه، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

**یادآور غیرفعال بودن دزدگیر:**

چنانچه کاربر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک نشود، پیام یادآوری به کاربر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود.(جهت فعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده کد 64 را وارد و با دکمه **ENTER** حالت **Report off** و برای غیر فعال سازی حالت **Report on** انتخاب شود).

متن پیام به این شرح می باشد:

**یادآوری: کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد.**

**برنامه اندرورید و قابلیت ها:**

وارد کردن ، اضافه کردن و حذف شماره تلفن ، حذف ریموت ، شارژ سیم کارت ، اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ، فعال و غیر فعال کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی ، تغییر رمز عبور و ... .

## راهنمای مربوط به ترمینال های دستگاه مرکزی:

جهت اتصال باطری حداکثر 5/7 آمپر بارعايت قطب مثبت و منفی	-BAT+
جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها...بارعايت قطب مثبت و منفی	-AUX+
جهت اتصال بلندگوی بیرونی	SP
جهت اتصال آژیر داخلی و سینم اماكن بارعايت قطب مثبت و منفی	-SIR+
جهت باز کردن درب و کنترل وسائل برقی می باشد(پیش فرض لحظه ای)	DOOR OPEN
این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	Z1-Z2-Z3-Z4
این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت سنت کردن چشم ها یا سنسورهای بی سیم می باشد	Z5-Z6-Z7-Z8
جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (بارعايت جهت + و -)	+DATA-
جهت اتصال به ۱۲+ کی پد خارجی (بارعايت جهت مثبت و منفی)	+KEY-

## جدول رفع مشکلات احتمالی:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد	پس از فعال کردن دزدگیر، بلافاصله آلام پخش می شود
کلید دیپ سوئیچ قرمز زنگ زون مورد نظر در سمت پایین قرار دارد و یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده با مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلام پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند
به علت ایجاد نویز تحت تاثیر عوامل محیطی از آتن GSM بیرونی استفاده نمایید.	شنود صدا همراه با نویز است
سیمکارت دارای پین کد می باشد و یا سیمکارت را در حالت روشن درون مازول قرار داده اید که با روش و خاموش کردن دستگاه مشکل حل می شود.	سیم کارت رانمی شناسد (No Sim)
ابتدا از شناسایی سیمکارت توسط دستگاه (نمايش ANT) و آتن دهی محیط مطمئن شوید. سپس شارژ سیمکارت را بروزی نمایید.	تماس نمی گیرد
قابلیت تماس (D) برای شماره ها بروزی شود، اگر از سیمکارت صفر استفاده می کنید، ابتدا آن را داخل گوشی قرار داده و با آن اولین تماس را برقرار نمایید.	اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است
به علت فارسی بودن زبان سیمکارت ممکن است مانده شارژ به صورت ناخوانانمایش داده شود، بایستی ابتدا سیم کارت را داخل گوشی قرار داده و زبان آن را انگلیسی نمایید.	در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش GMK به شماره 051-52241003 تماس حاصل نمایید

در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش GMK به شماره 051-52241003 تماس حاصل نمایید  
 ساعات تمام شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه ها 8 الی 14

## روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از سنت کردن (فرکانس ۳۱۵)

L	N	H
A0		
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
D0		
D1		
D2		
D3		

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D0
D1
D2
D3

روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم:  
جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپرهای **D0** تا **D3** باید بسته شود جامپر **D0** در سمت **L** جامپر **D1** در سمت **L** قرار می کیرد جامپر **D2** در سمت **H** و جامپر **D3** در سمت **L** قرار بگیرد و از جامپرهای **A0** (A7) را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید، سپس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنمای مگنت را سنت کنید.

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم فایروال و **MSCO** و **BAT STEEL** و **GAP**:  
جهت کد دهی چشم بی سیم لازم است جامپرهای **D0-D1-D2-D3** بسته شود جامپر **D0** در سمت **H** جامپر **D1** در سمت **L** و جامپر **D2** در سمت **H** قرار گیرد و الباقي جامپرها

L	N	H
D3	D2	D1
D0	A7	A6
A5	A4	A3
A2	A1	A0

به صورت دلخواه و متفاوت بچینید چشم را روشن نموده حال طبق دفترچه راهنمای چشم را با دستگاه سنت نمایید.

### روش تنظیم جامپر های دنکتور بی سیم فایروال و **MSCO** و **STEELBAT** و **GAP**:

L	N	H
D3	D2	D1
D0	A7	A6
A5	A4	A3
A2	A1	A0

جهت کد دهی دنکتور بی سیم لازم است جامپر های **D0** تا **D3** بسته شود جامپر **D0** در حالت **H** جامپر

**D1** در حالت **H** جامپر **D2** در حالت **L** و جامپر **D3** در حالت **H** قرار بگیرد و جامپر های **(A7-A0)** به صورت دلخواه و متفاوت چیده شود. دنکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنمای دنکتور را با دستگاه سنت نمایید.

### روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم:

جامعپر های **A9** تا **A0** باید به طور اتفاقی قرار گیرند

جامعپر های **A10** و **A11** باید در سمت چپ (**L**) باشند

### توجه (( مهم ))

در صورتی که بیش از ۱ چشم ، دنکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه سنت نمایید حتماً قبل از سنت کردن باید علاوه بر تنظیم جامپر های **D0** تا **D3** جامپر های **A0** تا **A7** هر چشم را به صورت متفاوت بچینید در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور یا مگنت را به صورت متفاوت می کند در صورتی که بدون تغییر جامپر ها ، سنسور چشم یا مگنتی را به دستگاه سنت کرده اید باید مطابق صفحه ۳ سنسور های بی سیم آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپر ها مجدد سنت نمایید ضمناً پس از سنت کردن چشم بی سیم ، چشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس چشم بعدی را سنت نمایید.

## برخی از ویژگی های این دستگاه:

گزارش ورود و خروج محramانه و اعلام آن بصورت SMS و تماس به صورت سخنگو (به شماره های تعیین شده) امکان پخش فسروی آلام و تماس در صورت قطع برق و به صورت تاخیری 5 دقیقه ، 1 ، 2.5 و 4.5 ساعت مجهز به سیستم حفاظت:SP: در صورت قطع شدن سیم باند گوی بیرونی با سخن آن، آذین داخلی، سین و تلفن کننده فعال می گردد فعال و غیر فعال کردن PART1 و PART2 و PART3 از طریق SMS. تماس با دستگاه، ریموت کنترل و کنترل توسط کی پد داخلی و کی پد خارجی قابلیت بدل هر زن به عنوان زون فوی، تاخیری، بدیک داده، 24 ساعه، NormalOpen، NormalClose، حریق، سرفت و بدل به بورون با سیم و بی سیم دارای قابلیت ویژه حفاظت دو برابر (بار اول با ریموت غیرفعال شود و بعد از 15 ثانیه با KeyPad SMS با دستگاه آلام می دهد)

قابلیت فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط SMS. تماس با دستگاه، LCD با نامایش بزر روی LCD کی پد داخلی و ریموت کنترل و برنامه اندروید دارای ساعت دیجیتال ، تاریخ شمسی ، ایام هفته و نمایشگر LCD با نور آبی برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق KeyPad بدون نیاز به باز کردن دستگاه کنترل و توقف سیستم شماره گیری تایمر 24 ساعه ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه دارای 8 زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت مجرزا گزارش فعال یا غیر فعال کردن هر قسمت به صورت مجرزا حفاظت، فعال یا غیر فعال کردن سه منطقه مختلف به صورت مجرزا تنها با یک دستگاه دارای منوی فارسی سخنگو از طریق تلفن دارای استرافق سمع فوی (شود میان محیط) تایمر 24 ساعه ویژه کنترل وسایل برقی یا درب باز کن - مذف ریموت توسط SMS

ذخیره سازی دستگاه بی سیم (چشم، دنکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون مجزا 15 حافظه سخنگو جهت اعلام سرقت و حریق کاملا هوشمند مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق SMS KeyPad و قابلیت ویژه: 2 یا مجزا (ویژه اعلام سرقت و اعلام حریق) دارای 2 حالت MODE کاری مجزا1 و Mode2

ارسال پیام یادآوری جهت غیر فعال بودن دزدگیر (به عملت فراموشی) کنترل سه منطقه با سه رمز مجرزا توسط KeyPad خارجی اعلام موجودی شارژ سیم کارت دزدگیر زیر 1000 تومان به صورت خودکار توسط SMS شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad (پشتیبانی از کلیه سیم کارت های موجود) اخطار به کاربر، در صورت ارسال رمز اشتباه با ارسال پیامک فارسی سرعت شماره گیری فوق العاده بالا (آغاز شماره گیری در کمتر از 3 ثانیه) اعلام هشدار قطع و وصل برق از طریق SMS، آلام و تلفن به صورت کاملا سخنگو عدم مسدود شدن سیم کارت در صورت ارسال رمز شارژ سیم کارت گزارش فعال و غیر فعال رله خروجی در قالب پیامک فارسی استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر توسط SMS



051-52241003

مرکز خدمات مشتریان :