

# دقتیچہ راہنمای دزدگیر اماکن تلفنی مدل: T1



برای اولین بار در صنعت حفاظت کشور

**GMK** اولین و تنها دزدگیر اماکن دارای بیمه نامه سرفیت در ایران با سقف **۵ میلیارد ریال**

بیمه نامه تکمیلی که پشت محصول از معتبرترین شرکتهای بیمه ای ایران



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت



بیمه ایران

## فهرست

- 2 ..... روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل
- 2 ..... ست کردن تجهیزات بی سیم - حذف تجهیزات بی سیم
- 3 ..... تنظیم زون های با سیم و بی سیم - روش وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال
- 4 ..... تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر
- 4 ..... حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه
- 4 ..... تعریف و کارایی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2
- 4 ..... عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2
- 5 ..... فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 - شرایط کنترل از راه دور
- 6 ..... تایمر فعال و غیرفعال کردن دزدگیر - گزارش گیری ثبت وقایع
- 6 ..... انتخاب سرعت شماره گیری تن - تغییر تعداد زنگ - فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل از راه دور
- 6 ..... تایمر رله خروجی دستگاه (درب باز کن یا کنترل وسایل برقی)
- 6 ..... تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفته - تایمر فعال و غیر فعال کردن دستگاه
- 7 ..... ضبط پیام حریق - پخش پیام حریق - ضبط پیام سرقت - پخش پیام سرقت
- 7 ..... تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو
- 7 ..... تنظیمات مربوط به هشدار قطع و وصل برق
- 7 ..... باز کردن درب منزل توسط Tell، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب بازکن
- 8 ..... کنترل یک وسیله برقی توسط Tell، ریموت و تلفن از راه دور - کنترل وسیله های برقی
- 8 ..... ایجاد یک رویداد هنگام فعال و غیرفعال کردن دستگاه
- 8 ..... تغییر رمز پارت ها - راهنمای استفاده از کی پد خارجی
- 8 ..... تغییر رمز توسط Tell، ریست کردن رمز های دستگاه
- 9 ..... تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه
- 9 ..... نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه
- 10 ..... جدول رفع ایرادهای احتمالی
- 10 ..... روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه

## تنظیمات زون های با سیم و بی سیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بیسیم			
8	7	6	5
زون			
کد	21	22	23
	24		

کد زون باسیم			
4	3	2	1
زون			
کد	11	12	13
	14		

پس از وارد شدن به منوی دستگاه زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در آخر دکمه ENTER را وارد نمایید.

ویژگی	زون باسیم	زون بی سیم
عدد ۱	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری
عدد ۲	انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ
عدد ۳	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته
عدد ۴	انتخاب حالت NormalOpen یا NormalClose	حذف آخرین سنسور ست شده
عدد ۵	انتخاب حالت حریری یا سرقت	حذف تمام سنسورها
عدد ۶	انتخاب حالت پدال	انتخاب حالت حریری یا سرقت
عدد ۷	_____	انتخاب حالت پدال
عدد ۸	انتخاب زون سایلنت	انتخاب زون سایلنت

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها NormalClose و فوری می باشد.

### توضیحات مربوط به زون سایلنت:

در حالت زون سایلنت ، در صورت تحریک سنسور مورد نظر اطلاع رسانی فقط از طریق تماس ، بدون آلارم انجام می شود.

### توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال ، شماره تلفن های مخصوص پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و D را توسط دکمه \* انتخاب نمایید. نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره گیری شماره تلفن های مربوط به پدال ، بدون آلارم می باشد و با تحریک دوم آلارم نیز به صدا در خواهد آمد.

### وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها:

ENTER ➤ وارد کردن شماره تلفن ➤ ENTER ➤ انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ➤ وارد کردن کد 51

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه ENTER می توانید با فشردن دکمه های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه * ، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد
r	اعلام قطع برق با فشار مکرر دکمه #

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و ENTER را بزنید سپس با دکمه CLEAR شماره را پاک نمایید و در انتها مجدداً ENTER را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید ، کل شماره ها حذف می شوند.

### روش تنظیم قابلیت تک آژیر:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید ، با فشار مکرر دکمه ENTER یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید.  
الف- بلندگوی داخلی ، SIREN ب- بلندگوی داخلی ، SIREN و SP ج- فقط بلندگوی داخلی

EXIT ➤ انتخاب یکی از حالت های فوق با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 31

روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تحریک شدن: (پیش فرض 3 دقیقه)

EXIT ➤ انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 32

### انتخاب حالت و تعریف کارایی Model1 و Model2 (پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد):

می توانید با توجه به نیاز خود ، حالت Model1 و یا Model2 را انتخاب نمایید. در Model2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید.

انتخاب حالت Model1 یا Model2 با دکمه ENTER ➤ کد 35

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Model1 :

دستگاه روشن - کل زون ها فعال می گردد.		
دستگاه خاموش - کل زون ها غیرفعال می گردد.		
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	P1	
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	P2	
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.		

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Model2 :

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)		
دستگاه خاموش - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.		
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد. (Part2)	P1	
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد. (Part3)	P2	
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.		

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط KeyPad:

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	*123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	*123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال = 1 فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	*123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال = 2 فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	*123456#2

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط KeyPad:

فعال کردن Part1 = زون 5-6-1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	*123456#11
غیر فعال کردن Part1 = زون 5-6-1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#10
فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	*123456#21
غیرفعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#20
فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	*123456#31
غیرفعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	*123456#0

**شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت :** (حالت پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد)

با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) پخش می شود ، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای 3 بیب پخش خواهد شد و شما می توانید با دکمه های 0 تا 9 مانند جدول دستگاه را کنترل نمایید.

حالت MODE2	حالت MODE1	
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش	عدد 0
<b>PART1</b> زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 1 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 1 زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	عدد 1
<b>PART2</b> زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 2 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 2 زون 3 و 4 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	عدد 2
<b>PART3</b> زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 3 غیرفعال می گردد	کلیه زون ها فعال می گردد	عدد 3
کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	عدد 4
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد 5
تغییر رمز پس از وارد کردن رمز جدید دکمه # را وارد نمایید	تغییر رمز پس از وارد کردن رمز جدید دکمه # را وارد نمایید	عدد 9

**توجه:** هنگامی که دستگاه از طریق تلفن با شما تماس می گیرد می توانید پس از پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) و وارد نمودن رمز ، عملیات فوق را انجام دهید.

**مشاهده اتفاقات و وقایع:** پس از تنظیم تاریخ و ایام هفته دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید تمامی رویدادهای دستگاه از قبیل فعال و غیر فعال شدن دزدگیر ، علت آلارم و... را با دکمه \* و # مشاهده نمایید  
**انتخاب سرعت شماره گیری ن:**

ENTER ▶ انتخاب سرعت شماره گیری از 1 تا 3 ▶ وارد کردن کد 55

تغییر تعداد زنگ: (تعداد زنگ متصل شدن به دستگاه)

ENTER ▶ انتخاب عدد 1 تا 9 ▶ وارد کردن کد 56

فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور: (تماس با دستگاه)

فعال کردن Ring OFF یا Ring ON ▶ وارد کردن کد 57

تغییر شماره گیری تن و پالس: ▶ بخش پیغام شماره گیری تن یا پالس ▶ وارد کردن کد 58

قبل از تنظیم ساعت ، دقیقه و با تاریخ ، حتما دکمه CLEAR را بزیند تا صفر شود.

تنظیم ساعت: ▶ ENTER ▶ تنظیم دقیقه ▶ ENTER ▶ تنظیم ساعت ▶ وارد کردن کد 70

تنظیم تاریخ:

ENTER ▶ تنظیم روز ▶ ENTER ▶ تنظیم ماه ▶ ENTER ▶ تنظیم سال ▶ وارد کردن کد 72

تنظیم ایام هفته: ▶ ENTER ▶ انتخاب عدد 0 تا 6 ▶ وارد کردن کد 73

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

**تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه:**

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته راس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال و غیر فعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 71 →  
 ENTER - با فشار دکمه # ، انتخاب حالتهای جدول ذیل - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت →

**توجه:** انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می باشد.

Part2 فعال در زمان تعیین شده	P2 ARM	فعال در زمان تعیین	ARM
Part2 غیر فعال در زمان تعیین شده	P2 DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
Part3 فعال در زمان تعیین شده	P3 ARM	Part1 فعال در زمان تعیین شده	P1 ARM
Part3 غیر فعال در زمان تعیین شده	P3 DIS ARM	Part1 غیر فعال در زمان تعیین شده	P1 DIS ARM
حذف تایمر	---		

## تنظیم تایمر رله خروجی دستگاه: (در باز کن یا کنترل وسیله برقی)

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 37 →

ENTER - با فشار دکمه #، انتخاب حالت OFF, ON, حذف تایمر - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت →

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید. از این ویژگی استفاده نمایید.

**توجه:** قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال DOOR OPEN داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

### انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلارم نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	➤ وارد کردن کد 54	➤ Level diaLer
لحظه ای	➤ وارد کردن کد 54	➤ Edye diaLer

### فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آژیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه **ENTER** وضعیت **OFF** و **ON** را انتخاب نمایید.

### تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

کد 33	فشار مکرر دکمه <b>ENTER</b>	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوری، 5 دقیقه، 1 ساعت، 2/5 ساعت، 4/5 ساعت)
	فشار مکرر دکمه #	تنظیم حالت <b>Tell</b> یا <b>Siren</b>

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه با شماماس گرفته و پیغام (سیستم خاموش) پخش می شود و چنانچه بخواهید علاوه بر تماس شروع به شماره گیری نماید گزینه **Siren** را انتخاب نمایید.

### ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

کد 60	➤ ضبط صدا	➤ <b>ENTER</b>	ضبط صدا (ویژه حریق)
کد 61	➤ ضبط صدا	➤ <b>ENTER</b>	ضبط صدا (ویژه سرقت)
کد 63	➤ <b>ENTER</b>	➤ پخش صدا	پخش صدا (ویژه حریق)
کد 62	➤ <b>ENTER</b>	➤ پخش صدا	پخش صدا (ویژه سرقت)

**باز کردن درب منزل توسط ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمر:** (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه **ENTER** گزینه **PULSE** را انتخاب نمایید کد 36

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط ریموت کنترل با دکمه  و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر،

فشاردن دکمه 4 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

باز نمایید.

**کنترل 1 وسیله برقی توسط ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمر: (حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد)**

برای استفاده از این قابلیت به روش روبرو عمل نمایید: **با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه LEVEL را انتخاب نمایید ▶ 36 کد**

شما می توانید به وسیله این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط ریموت با دکمه روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و با به وسیله

تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید: **با فشار دکمه 4 ▶ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ▶ تماس با دستگاه**

**ایجاد یک رویداد در رله DOOROPEN با فعال و غیر فعال کردن دستگاه:**

انتخاب Enable یا Dissable با دکمه ENTER ▶ کد 57

**توجه و احتیاط:** همکار گرامی ، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (دربازکن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد. یا انتخاب در بازکن ، یا کنترل وسایل برقی. لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد. ضمناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد ، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)

## راهنمای استفاده از کی پد خارجی

**توجه:** جهت استفاده از کی پد خارجی سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب نمایید.

**کارایی کی پد خارجی:** فقط جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

**فعال و غیر فعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی :**

**1 #رمز پارت مورد نظر \* فعال کردن**      **0 #رمز پارت مورد نظر \* غیر فعال کردن**

**توجه:** اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید.

**تفسیر رمز پارت ها از طریق Keypad:**

کلید پارت ها	کد 43	کد 44	کد 45	کد 46
پارت 1	کد 44	کد 45	کد 46	کلید پارت ها
پارت 2	کد 45	کد 46	کد 47	کد 48
پارت 3	کد 46	کد 47	کد 48	کد 49

▶ ENTER ▶ تکرار ▶ ENTER ▶ رمز جدید ▶ ENTER ▶ رمز قدیم ▶ ENTER ▶

**توجه:** در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

**روش فعال کردن پارت مورد نظر:**

انتخاب Enable یا Dissable ▶ وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4 ▶ کد 40

**توجه:** در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه برای 2 یا 3 منطقه مجزا استفاده کنید ، نباید ریموت و کد مدیر (دکمه 42) و کد AIPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

**نحوه سیم کشی Keypad خارجی به دستگاه:**

همکار گرامی جهت اتصال Keypad خارجی به دستگاه ابتدا برق و باتری دستگاه را قطع، سپس چهار رشته سیم از دستگاه مرکزی به Keypad خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال -DATA+ دستگاه مرکزی به ترمینال -DATA+ مربوط به Keypad خارجی و دو رشته سیم دیگر از +KEY- دستگاه مرکزی به +12- ، Keypad خارجی با رعایت جهت مثبت و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باتری دستگاه را وصل نمایید.

**توجه:** دکمه های EXIT و PROG و ENTER بدون استفاده می باشد. (از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود)

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق Keypad: (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

ENTER ➤ تکرار رمز جدید ➤ ENTER ➤ رمز جدید(3تا6رقم) ➤ ENTER ➤ رمز قدیم ➤ ENTER ➤ کد41

روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق Keypad:

ENTER ➤ تکرار رمز جدید ➤ ENTER ➤ رمز جدید(3تا6رقم) ➤ ENTER ➤ رمز قدیم ➤ ENTER ➤ کد42

**تغییر رمز دزدگیر از طریق تلفن (از راه دور) :** با دستگاه تماس گرفته ، پس از وارد کردن رمز عدد 9 را وارد نمایید ، پیغام (رمز جدید را وارد نمایید پخش می شود) ، رمز جدید را از 3 الی 6 رقم وارد نمایید و در پایان دکمه مربع را فشار دهید.

**Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز:**

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید ، در حالی که برق به دستگاه متصل است ، دکمه Default داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام Reset Password در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

**Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:**

الف- برق شهری و باتری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه Default داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باتری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه Default را رها نکنید، هنگامی که در نمایشگر پیغام Erasing ظاهر شد ، می توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باتری به دستگاه متصل است. به طور همزمان دکمه Reset و Default را نگه دارید، حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه Default را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام Erasing در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه Default را رها کرده و بعد از چند ثانیه ، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

**توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه:**

BAT+	جهت اتصال باتری حداکثر 7/5 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی
AUX+	جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها و... با رعایت قطب مثبت و منفی
SP	جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات
SIR+	جهت اتصال آژیر داخلی و سیرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی
DOOR OPEN	این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)
Z1-Z2-Z3-Z4.COM	این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد
Z5-Z6-Z7-Z8	این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت ست کردن چشم ها یا سنسورهای بی سیم می باشد
+DATA-	این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (با رعایت جهت + و -)
TEL	جهت اتصال خط تلفن به دستگاه
+KEY-	جهت اتصال به -12 کی پد خارجی (با رعایت جهت مثبت و منفی)
دیپ سوئیچ قرمز رنگ	فعال و غیر فعال کردن زون ها (در صورت استفاده از هر زون ، سوئیچ آن زون را در بالا قرار دهید)

## جدول رفع ایراد:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر با می باشد	پس از فعال کردن دزدگیر، بلافاصله آلارم پخش می شود
زون مورد نظر از طریق دیپ سوئیچ قرمز رنگ روی برد فعال نشده است (بالا=فعال) یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلارم پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند
زون مورد نظر را با یک سیم اتصال دهید اگر باز هم خطا داد زون مورد نظر در حال Normal Open می باشد، در غیر این صورت مشکل مربوط به سنسور، سیم کشی و یا محیط نصب می باشد. فاصله 2 متری چشمی از دستگاه دزدگیر رعایت نشده است.	دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطا میزند
اگر با تحریک چشمی دستگاه آلارم نداد وضعیت دکمه زون مورد نظر را بر روی دیپ سوئیچ قرمز رنگ روی برد را بررسی نمایید تا در وضعیت فعال (سمت بالا) قرار داشته باشد	زون عمل نمی کند
از اتصال خط تلفن به دستگاه مطمئن شوید شماره گیر را در حالت پالس قرار دهید	تماس نمی گیرد

در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش **GMK** به شماره **051-52241003** تماس حاصل نمایید  
ساعات تماس **8** صبح الی **17** همه روزه به جز روزهای تعطیل

## روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم قبل از ست کردن به دستگاه: (فرکانس ۳۱۵)

	L	N	H
A0			
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			
A7			
D0			
D1			
D2			
D3			

### روش تنظیم جامپرهای مگنت بی سیم:

جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپرهای **D0** الی **D3** باید بسته شود. جامپر **D0** در سمت **L**، جامپر **D1** در سمت **L** قرار می گیرد جامپر **D2** در سمت **H** و جامپر **D3** در سمت **L** قرار می گیرد و از جامپرهای (**A0** الی **A7**) را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید، سپس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنما مگنت را ست کنید.

### روش تنظیم جامپرهای چشمی و دکتور بی سیم فایروال و MScو SteelBat و GAP:

جهت کد دهی دکتور بی سیم لازم است جامپرهای **D0** الی **D3** بسته شود. جامپر **D0** در حالت **H**، جامپر **D1** در حالت **H** جامپر **D2** در حالت **L** و جامپر **D3** در حالت **H** قرار بگیرد و جامپرهای (**A0** الی **D7**) به صورت دلخواه و متفاوت چیده شود. دکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنما دکتور را با دستگاه ست نمایید.

### روش تنظیم جامپرهای چشم بی سیم FOX:

جامپرهای **A0** تا **A9** باید به طور اتفاقی قرار گیرند. جامپرهای **A10** و **A11** حتما باید در سمت چپ (**L**) باشند.

**نوجه مهم:** در صورتی که بیش از **1** چشم، دکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه ست نماید، حتما قبل از ست کردن باید علاوه بر تنظیم جامپرهای **D0** الی **D3**، جامپرهای **A0** الی **A7** هر چشم را به صورت متفاوت بچینید، در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور یا مگنت و یا چشم بی سیم را قبول نمی کند. در صورتی که بدون تغییر جامپرهای، سنسور چشم یا مگنتی را به دستگاه ست کرده اید باید مطابق صفحه **3** دفترچه راهنما، سنسورهای بی سیم آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپرهای مجددا ست نمایید. ضمنا پس از ست کردن چشم بی سیم، چشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس چشم بعدی را ست نمایید.

## برخی از ویژگی های این دستگاه:

دارای راهنمای منوی فارسی و سخنگو از طریق تلفن (قابلیت تنظیم تایمر ویژه رله خروجی) 15 حافظه سخنگو جهت اعلام سرقت و حریق سرعت شماره گیری Tone از 1 الی 3 برنامه، کنترل و توقف سیستم شماره گیری LCD با نور آبی عدم تداخل با هر گونه مودم ADSL و قابلیت راه اندازی با هر نوع خط تلفن ثابت با کمترین ولتاژ ذخیره سازی دستگاه بی سیم (چشم، دکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون مجزا برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق Keypad بدون نیاز به باز کردن دستگاه دارای 8 زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت مجزا تایمر 24 ساعته ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه فعال یا غیر فعال کردن سه منطقه مختلف به صورت مجزا تنها با یک دستگاه اعلام هشدار قطع و وصل برق همراه با آلارم و اطلاع رسانی به صورت کاملاً سخنگو مجهز به سیستم حفاظت SP، در صورت قطع شدن سیم بلندگوی بیرونی یا سوختن آن، آژیر داخلی سیرن و تلفن کننده فعال می گردد \*\*\*\* دارای دو حالت Mode کاری مجزا Mode1 و Mode2 گزارش ورود و خروج محرمانه و اعلام آن به صورت سخنگو (به شماره های تعیین شده) امکان پخش فوری آلارم و تماس در صورت قطع برق (امکان اعلام به صورت فوری 2.5 و 4.5 ساعت) امکان ایجاد رویداد در Door Open هنگام فعال و غیر فعال کردن دزدگیر

فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط Keypad

TEL و Remote) \*\*\*\* نمایشگر و حافظه

آلارم، تعریف هر زون به عنوان حریق یا سرقت

تغییر رمز از طریق Keypad و تلفن ثابت و همراه

از راه دور \*\*\*\* دارای امکان ثبت وقایع با 30

حافظه با نمایش بر روی LCD \*\*\*\* قابلیت ویژه:

ضبط 2 پیام مجزا (ویژه اعلام سرقت و اعلام حریق)



051-52241003

مرکز خدمات مشتریان: